## توضیحات تنظیمات اینترکام تاچ پنل داخلی NEXiiO و راهنمای مربوط به دریافت تصویر از پنل های Dinstar

در نظر داشته باشید در قسمت تنظیمات اینترکام تاچ پنل داخلی به ترتیب موارد زیر تنظیم گردد

۹ وارد قسمت Settings شوید، و سپس وارد قسمت Account Setting بشوید مانند تصاویر زیر :





## و موارد زیر را در قسمت Account Setting تنظیم نمایید دقیقا مانند جدول

13:56				Intercom Center			6	
	A A							
				Save	A	2		
	Monitoring			Close		5		
		( K	P2P Support					
		Check	Extension number			toring toors		
			Secret Server IP			<u> </u>		
			1924681.254					

عنوان تنظيمات	توضيحات	مقدار پیشنهادی	
P2P Support	در صورت نیاز به استفاده به صورت P2P	غير فعال	
	فعال گردد		
Account name	نام دلخواه جهت عنوان تنظيمات حساب SIP	Account 1	
Extension number	شماره داخلي واحد	شماره داخلي براي هر واحد جداگانه و	
		بسته به نوع می بایست تنظیم گردد به	
		عنوان مثال واحد ۱ – 1011	
		واحد ۲- 1021	
		واحد ٣ – 1031	
		الى آخر	
Password	رمز مربوط به شماره داخلی بسته به تنظیمات	123qwe	
	SIP Center		
Server IP	آدرس دستگاه SIP Center	192.168.0.254	
Server port	پورت مربوط به تنظیم SIP Center	5060	



پس از ذخیره کردن موارد فوق مجددا وارد Settings شوید و قسمت Monitoring Outdoors را انتخاب نمایید

بر روی Add New Device کلیک کرده و موارد را زیر را تنظیم نمایید

14:01				Intercom Center		<b>(3)</b>
	L L Contacts			Add new device	Dial a numbe	
	Monitoring Monitoring Settings	Check	[©] [©]	10" Touch 7" Touch	5 Oring ioors	

14:05	Intercom Center	<b>(</b>
ک ل Contacts	Edit device	
Monitoring	Delete device	
{@}	Device name Door Extension number	
Settings	Check 1992 Or Choose ringtone lox	
	Choose device type	
	RTSP / MJPEG Media	

و موارد زیر را برای پنل های بیرونی Dinstar در قسمت تعریف Monitoring Outdoor جدید تنظیم نمایید.

عنوان تنظيمات	توضيحات	مقدار پیشنهادی
Device name	نام دلخواه جهت عنوان پنل	Outdoor unit
Extension number	شماره داخلي پنل بيروني	در صورت تهیه از دفتر مرکزی و عدم تنظیمات خاص ، به صورت
		پیش فرض مقدار <b>1992</b> می باشد
Choose ringtone	انتخاب آهنگ مربوط به	Default
	زنگ این پنل	
Choose Device	نحوه دريافت تصوير	RTSP / MJPEG Media
Туре		
* IP Address	جهت تنظیم باز کردن درب	http://192.168.0.20/fcgi/do?action=OpenDoor&
		UserName=admin&Password=admin&DoorNum=ALL
*RTSP OR MJPEG	آدرس مربوط به دريافت	rtsp://192.168.0.20/user=admin&
URL	تصوير	password=&channel=1.sdp?realsteam

پنل های Dinstar تنظیم شده توسط دفتر مرکزی به صورت پیش فرض دارای آدرس آی پی 192.168.0.20 و داخلی 1992 می باشند. در صورت تغییر هر کدام از موارد مربوط به تنظیمات پیش فرض، می بایست پارامترهای مربوط به آن قسمت در تنظیمات تاچ پنل نیز تغییر کند. موارد ستاره دار جدول بالا جهت خوانایی بهتر در پایین مجددا ذکر میگردد

IP Address:

http://192.168.0.20/fcgi/do?action=OpenDoor&UserName=admin&Password=admin&DoorNum=ALL

RTSP OR MJPEG URL:

rtsp://192.168.0.20/user=admin&password=&channel=1.sdp?realsteam

## راهنمای اتصالات پشت پنل



منبغ تغذيه	۱۲ ولت ۲ آمپر حداقل
پورت شبکه	LAN port for network connection, 10 / 100M,
	RJ45 Interface,POE
Door Exit Switch	جهت اتصال به کلید خروج برای هر رله جداگانه مشخص شده است
	S1-IN S1-GND برای رله ۱
	۲ برای رله ۲ S2-IN S2-GND
EXTERNAL SWITCH/DOOR LOCK	جهت اتصال به قفل برقي
	NC1 – COM1 – NO1 برای رله ۱
	NC2 – COM2 – NO2 برای رله ۲
WIEGAND PORT	To connect external wiegand reader
DOOR SENSOR DETECTION	To detect the lock close/open
RECORD OUT	To connect recorder
AUDIO OUT	To connect speaker
AUDIO IN	To connect MIC